

## RÉGLAGES COMMANDES

**SOMFY**



# NOTICE DE RÉGLAGE MOTORISATION RADIO IO

## RÉAJUSTEMENTS DES FINS DE COURSE




**ATTENTION** S'il y a un appui maintenu de + de 3 sec sur la montée ou descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s'arrêtera pas lui-même. Refaire un appui bref sur «my» à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.



**a)** Positionner le volet à mi-course



**b)** Appuyer sur montée et descente jusqu'au va-et-vient du moteur.



**c)** Positionner le volet en fin de course haute voulue.



**d)** Rester appuyé sur «my» jusqu'au va-et-vient du moteur



**e)** Positionner le volet en fin de course basse voulue.



**f)** Rester appuyé sur «my» jusqu'au 2ème va-et-vient du moteur. Le moteur fait 2 va et vient

**FIN**



Si le moteur n'a pas établi son sens de rotation au bout de quelques cycles ou si lors de la commande le côté de manœuvre ou d'enroulement a été mal déterminé, il faut procéder à une remise à zéro.

### METTRE UN MOTEUR SILENCIO À ZÉRO (RETOUR EN MODE USINE)




**a)** Positionner le volet à mi-course.



**b)** Appuyer sur montée et descente pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur.



**c)** Appuyer sur montée, «my» et descente pendant 2 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur.



**d)** Rester appuyé sur prog pendant 7 secondes jusqu'au 2ème va-et-vient du moteur.



Le moteur fait 2 va-et-vient

## PROCÉDURE SUITE À UNE REMISE À ZÉRO

### ATTENTION

Ne pas tenir compte des flèches montée et descente. Le moteur détermine automatiquement son sens de rotation après réglages des fins de course (max 2 cycles).

### ATTENTION

S'il y a un appui maintenu de + de 3 sec sur la montée ou descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s'arrêtera pas lui-même. Refaire un appui bref sur «my» à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.



**a)** Appuyer sur montée et descente pendant 0,5 seconde jusqu'au va-et-vient du moteur.



**b)** Positionner le volet à mi-course sans se préoccuper du sens de rotation.



**c)** Appuyer sur montée et descente jusqu'au va-et-vient du moteur.




**d)** Positionner le volet en fin de course haute voulue.




**e)** Rester appuyé sur «my» jusqu'au va-et-vient du moteur



**f)** Positionner le volet en fin de course basse voulue.



**g)** Rester appuyé sur «my» jusqu'au 2ème va-et-vient du moteur. Le moteur fait 2 va et vient



**h)** Faire un appui bref sur prog au dos de la télécommande.

Le moteur fait un va et vient



i) Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet.

**FIN**

## 5. RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SITUO IO 1 OU IO 5




ou



a) Positionner le volet à mi-course.




b) Rester appuyé sur prog jusqu'au va-et-vient du moteur pendant 2 secondes.



**SITUO IO 1**

c) Faire un appui **bref** (0,5 sec) sur prog au dos de la **Situo IO 1**



**SITUO IO 5**

c) Sélectionner le canal désiré puis faire un appui **bref** (0,5 sec) sur prog au dos de la **Situo IO 5**



d) Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide de la télécommande générale en réalisant un cycle complet.

**Recommencer l'opération pour l'ensemble des volets de la maison.**

**FIN**



7 - 9 Allée Alain Gautier  
Parc Actilonne  
Olonne sur Mer  
85 340 Les Sables d'Olonne  
02 51 95 20 45  
[contact@lesfermeturesvoltech.com](mailto:contact@lesfermeturesvoltech.com)

