

RÉGLAGES COMMANDES

SOMFY



NOTICE DE RÉGLAGE

Oximo RTS / IO

- Volet Réno
- Bloc Baie
- Demi Linteau
- Coffre Tunnel
- Tradi Express (Tablier monté)

- RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSES BASSES.
POUR RÉNO, BLOC BAIE, DEMI LINTEAU, COFFRE TUNNEL
ET DANS COFFRE TUNNEL



a) Amener le volet à la fin de course basse



b) Lorsque la fin de course basse est atteinte, appuyer sur **m** et **d** jusqu'au va-et-vient.



c) Ajuster le volet à la fin de course souhaitée



d) Valider la position en restant appuyé sur **my** jusqu'au va-et-vient.



e) Vérifier le fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

ATTENTION

Les fins de courses **HAUTES** sont réglées en automatique.
Si changement, faire une remise à zéro.

- REMISE À ZÉRO DU MOTEUR (EN MODE USINE)

OFF  **3 sec**

a) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON  **8 sec**

b) Remettre l'alimentation du moteur durant 8 secondes.

OFF  **3 sec**

c) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON

d) Remettre l'alimentation du moteur.



e) Le volet fait un va-et-vient.



f) Faire un appui sur **prog.** au dos de la commande **jusqu'àu 2ième va-et-vient.**

- REMPLACEMENT D'UN POINT DE COMMANDE (CASSÉ OU PERDU)

OFF  **3 sec**

a) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON  **8 sec**

b) Remettre l'alimentation du moteur durant 8 secondes.

OFF  **3 sec**

c) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON

d) Remettre l'alimentation du moteur.



e) Le volet fait un va-et-vient.



f) Faire un appui bref sur **prog.** au dos de la commande. Le moteur fait un va-et-vient. **Fin**

Procédure en cas de remise à zéro du moteur



a) Appuyer sur **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient.



ou



b) Vérifier le sens de rotation du volet. Si le sens est correct, passer à l'étape **(d)**.



c) Rester appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient.



d) Positionner le volet en fin de course haute souhaitée.



puis



e) Appuyer simultanément sur **my/DESCENTE** puis sur **my**.

Le volet descend et se stoppe.



f) Positionner le volet en fin de course basse souhaitée.



puis



g) Appuyer simultanément sur **my/MONTÉE** puis sur **my**.

Le volet monte et se stoppe.



h) Rester appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient.



i) Faire un appui bref sur **prog.** au dos de la commande. Le moteur fait un va-et-vient.



j) Vérifier le fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

- RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SMOOVE OU UNE SITUO



a) Positionner le volet à mi-course.



b) Rester appuyer sur prog. au dos de la commande jusqu'au va-et-vient.



c) Faire un appui bref sur prog. au dos de la nouvelle commande. Le moteur fait 1 va-et-vient.




d) Vérifier le bon fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

**Recommencer
l'opération
pour l'ensemble
de volets
de la maison.**

- RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SITUO 5



a) Positionner le volet à mi-course.



b) Rester appuyer sur prog. au dos de la commande jusqu'au va-et-vient.



c) Choisir le canal désiré avec le bouton de sélection de la Situ0 5



d) Faire un appui bref sur prog. au dos de la Situ0 5. Le moteur fait un va-et-vient.



e) Vérifier le bon fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **FIN**

**Recommencer
l'opération
pour l'ensemble
de volets
de la maison.**



7 - 9 Allée Alain Gautier
Parc Actilonne
Olonne sur Mer
85 340 Les Sables d'Olonne
02 51 95 20 45
contact@lesfermeturesvoltech.com

